

ГОМОГЕННЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ / ПОКРЫТИЯ ДЛЯ СТЕН

При небольшом загрязнении протрите настенное покрытие нейтральным очистителем, разведенным в соответствии с инструкциями производителя. Затем основательно вымойте чистой, теплой водой и оставьте до полного высыхания.

Или: При сильном загрязнении нанесите на покрытие раствор щелочного очистителя, разведенного в соответствии с инструкциями производителя, и оставьте на некоторое время для воздействия на грязь. Пятна можно потереть специальной щеткой-скребком. Затем основательно вымойте покрытие чистой, теплой водой, при желании, разведенной с небольшим количеством ацетатной кислоты, и оставьте до полного высыхания.

**Нанесение мастики**

Обычно, нет необходимости наносить мастику на виниловые настенные покрытия. Если же это необходимо, то перед нанесением мастики убедитесь, что покрытие тщательно очищено, что должно обеспечить хорошее соединение мастики с поверхностью материала. Рекомендуется наносить матовые мастики. Избегайте наносить чрезмерное количество мастики, чтобы она не стекала вниз по стенам.

Представительство Polyflor Ltd. в России и странах СНГ

Тел: +7 812 332 42 02, факс: +7 812 332 42 03